

Régler le climatiseur

1. Allumer l'unité :

- Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour allumer l'unité.

2. Sélectionner le "Mode Froid" :

- Appuyez sur le bouton "MODE" (bouton du centre) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône de flocon de neige (❄️) apparaisse sur l'écran de la télécommande, indiquant le "Mode Froid".

3. Régler la température la plus basse :

- Appuyez sur le bouton "-" pour régler la température.
- Appuyez continuellement sur le bouton "-" pour diminuer la température jusqu'à son réglage le plus bas possible, soit 16°C.

4. Ajuster la vitesse du ventilateur:

- Appuyez sur le bouton "FAN" (à droite du cercle) à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse de ventilation "élevée". Cela assurera un flux d'air maximal pour le refroidissement.

